

# Sanier-Spachtelputz (nicht WTA)

Stand Januar 2018



<b>Eigenschaften:</b>	Sanier-Spachtelputz ist ein höchst wasserdampfdiffusionsfähiger, porenhydrophober Spezialputz auf Basis von Trasskalk bzw. Trasszement. Die Wasseraufnahme des Systems ist so abgestimmt, dass einerseits eine Durchfeuchtung ausgeschlossen und andererseits die Anstrichhaftung von mineralischen Farbbeschichtungen auch ohne sperrende Kunststoffzusätze möglich ist, wodurch die außerordentlich hohe Diffusionsfähigkeit des Gesamtsystems gewährleistet wird. Er dient zur Planspachtelung des SIO Sanier-Deckputzes, wenn eine besonders glatte Oberfläche erzielt werden soll. Kornstärke 0,1 – 0,5 mm.	
<b>Anwendungsbereich:</b>	Auf salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich, als feiner Deckputz auf den Sanier-Deckputz.	
<b>Physikalische Daten:</b>	Mörtelgruppe:	CS I
	Druckfestigkeit:	1,5 N/mm <sup>2</sup>
	Wasseraufnahme:	W2

## Verarbeitungshinweise

<b>Vorbehandlung:</b>	<p>Salzbelasteten Altputz in einer Höhe von mindestens 80 cm über der höchsten sichtbaren Schadensstelle restlos bis auf das Mauerwerk abschlagen. Salzbelasteten Bauschutt sofort entsorgen. Mauerwerk gründlich trocken reinigen und Staub entfernen.</p> <p>Im erdangrenzenden Bereich, bis ca. 30 cm Höhe, mit einem Zementmörtel verputzen und nach DIN 18195 vor Feuchtigkeit schützen.</p> <p>1 Sack (25 kg) Sanier-Grundputz mit ca. 6 - 8 l Wasser mit einem Quirl 3 Minuten lang mischen. Anschließend mit einer Kelle warzenförmig an die Wand werfen. Die Deckung soll ca. 70 % betragen (<i>Technisches Merkblatt beachten</i>).</p> <p>1 Sack (25 kg) Sanier-Deckputz mit ca. 5 - 6 l Wasser mit einem Quirl 3 Minuten lang mischen. Der Mörtel wird je nach Salzbelastung mindestens 2 cm dick auf die mit Sanier-Grundputz vorbereiteten Flächen aufgetragen und nach dem Anziehen mit der Holzscheibe abgerieben. Dickere Schichten erfordern mehrlagiges Arbeiten (<i>Technisches Merkblatt beachten</i>).</p> <p>Bevor weitere Putze auf das Sanier-Putzsystem aufgebracht werden, sind mindestens 5 – 6 Tage Trockenzeit einzuhalten.</p> <p>Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor der Verarbeitung abzudecken.</p>
-----------------------	---

- Verarbeitung:** 1 Sack (25 kg) Sanier-Spachtelputz mit ca. 6 l Wasser mit einem Quirl 3 Minuten lang mischen. Diese Spachtelmasse wird in dünner Schicht auf den vorgeässten Sanier-Deckputz aufgetragen und mit einer Schwamm- oder Filzscheibe ohne viel Wasserzugabe gefilzt. Die Verarbeitung kann mit allen gängigen Putzmaschinen mit Nachmischer erfolgen. Nicht unter + 5 °C verarbeiten. Nicht verarbeiten bei zu erwartendem Nachtfrost. Unmittelbar nach der Verarbeitung sind die Sanier-Putze vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne und/oder Wind zu schützen und gegebenenfalls feucht zu halten.
- Nachbehandlung:**
- Außenwandflächen:**  
Nach 10 Tagen Trockenzeit Neuputzflächen mit SIO Ätzflüssigkeit (Technisches Merkblatt beachten) flutieren, nachwaschen und nach Trocknung mit Siopur oder mit hydrophoben Dispersionssilikatfarben (Siophob, Siosol oder Lithiosol) streichen, dabei die *Technischen Merkblätter* beachten. Bei der Verwendung von Siopur empfehlen wir eine abschließende Hydrophobierung mit Hydroprotect (Technisches Merkblatt beachten).
- Innenwandflächen:**  
Bei Versinterungen: Mit einer Mischung aus SIO Ätzflüssigkeit 1:2 mit Wasser verdünnt flutieren, einwirken und mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Danach 2 Anstriche mit der dispersionsfreien Silikatfarbe Siopur (Technisches Merkblatt beachten).
- Zur Beachtung:** Die Wirksamkeit eines Sanierputzes beruht nicht auf der Trockenlegung des feuchten Mauerwerkes. Sanierputze können deshalb notwendige Abdichtungsmaßnahmen an einem Mauerwerk nicht ersetzen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere Fachberater zu Rate zu ziehen. Bei der Verwendung in Innenräumen ist für ausreichende Lüftung und Luftzirkulation zu sorgen. Die umgebende Raumluft darf nicht wasserdampfgesättigt sein. Die Montage von elektronisch geregelten Ventilatoren, Luftentfeuchtern u. ä. kann u. U. erforderlich sein.
- Gefahrenhinweis:** Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen (Sicherheitsdatenblatt beachten).
- Verbrauch:** Ca. 2 - 3 kg Trockenmörtel/m<sup>2</sup>, je nach Auftragsdicke.
- Lieferung:** Die Lieferung erfolgt in 25 kg Säcken.
- Arbeitsgeräte:** Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen. Nach Beendigung der Arbeiten sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen. Eintrockneter Sanier-Spachtelputz ist wasserunlöslich.
- Lagerung:** Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt lagern. Bei dieser Lagerung für mindestens 9 Monate haltbar.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen